





» » » » » » » » » » Electric Lock - Power unlock « « « « « « « « « «



Simplest method:
 1. Power 12V on to unlock.
 2. No power adaptor is needed for lock(s).



Set jumpers to 3 pins for 12V






» » » » » » » » » » Electric Lock - N/O unlock « « « « « « « « « «



- N/O unlock method:**
1. Circuit on to unlock.
 2. Power adaptor is needed for lock(s).



Set jumpers to 2 pins for N/O



- Socket for RVV4 cable
- White-Audio
 - Black-GND
 - Yellow-Video
 - Red-Power

MONITOR

OUTDOOR PANEL





》 》 》 》 》 》 》 Electromagnetic Lock - N/C unlock ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹



- N/C unlock method:**
1. Circuit brake off to unlock.
 2. Power adaptor is needed for lock(s).
 3. Monitor need set unlock time 5s~10s.(Software)



Set jumpers to 2 pins for N/C



MONITOR

OUTDOOR PANEL